

ΠΑΠΑΔΑΚΗ 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54248
ΤΗΛ: 2310 325432 Fax 2310 325424
www.telemot.gr e-mail: info@telemot.gr

Αυτόματοι πύροι υαλόπορτας



Τρόπος λειτουργίας

Τοποθετούνται σε ανοιγόμενες υαλόπορτες εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Στο σταθερό μέρος της βιτρίνας (πάνω από την υαλόπορτα), τοποθετείται ο σταθερός μηχανισμός, με τον πύρο ασφαλείας.

Στο κινούμενο φύλλο της υαλόπορτας, τοποθετείται το αντίκρισμα του μηχανισμού.

Μέσω καλωδίου γίνεται η σύνδεση στον πίνακα, στο μπουτόν ή γενικότερα στο access control σύστημα με το οποίο θα ελέγχουμε την πόρτα.

Η λειτουργία της κλειδαριάς βασίζεται στους πύρους οι οποίοι κλειδώνουν κάθετα στο σταθερό ειδικό αντίκρισμα του κινούμενου φύλλου.